

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует надежную работу перфоратора в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

5.2. **Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации, а также с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.**

5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование с механическими повреждениями, возникшими вследствие некачественного использования оборудования, при наличии следов самостоятельных ремонтных работ.

5.4. **Повреждения, вызванные естественным износом резинотехнических изделий, перегрузкой или неправильной эксплуатацией не распространяются на настоящую гарантию.**

5.5. Рекламации предъявляются по адресу:

ООО "ПКФ Монтажомплект", 196240, г.Санкт-Петербург, Витебский пр., 11/2 тел.: (812) 303-82-86, info@instan.spb.ru

ООО "НПФ Инстан", 198095, г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Говорова, д.52, тел.: (812) 252-75-93, info@instan.spb.ru

Модель: _____

Штамп магазина: Дата продажи: _____

ООО «НПФ ИНСТАН»

Пресс-перфоратор ППГ-30Н, ППГ-50Н ППГ-100Н, ППГ-150Н, ППГ-200Н

Руководство по эксплуатации



Санкт-Петербург
2023г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пресс-перфоратор ППГ с выносным насосом (насос в комплект не входит) предназначен для прошивки отверстий в стальных, медных и алюминиевых заготовках. В качестве привода можно использовать любой ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 70 МПа и объемом бака более 1 л.

В комплектацию входит: перфоратор гидравлический в сборе, комплект из насадок для пробивки отверстий (размеры указаны в таблице), скоба для снятия тонких листовых заготовок при возврате штока, инструкция по эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ППГ-30Н	ППГ-50Н	ППГ-100Н	ППГ-150Н	ППГ-200Н
Усилие на штоке, тонн	30	50	100	150	200
Возврат штока	гидравлический				
Матрицы в комплекте (диаметр), мм	10,5, 13,8, 17,5, 20,5	16, 18, 22, 25	22, 25, 28, 32	22, 25, 28, 32	22, 25, 28, 32
Максимально возможный диаметр отверстий, мм	23	30	35	35	35
Максимальная толщина прошиваемой заготовки, мм	10	16	20	27	32
Максимальное расстояние от оси отверстия до края заготовки, мм	80	120	135	150	160
Масса перфоратора без упаковки, без комплектующих, кг	31,3	74,3	131	219	316
Масса перфоратора с комплектующими в упаковке, кг	34,8	84,7	140	230	330
Размеры упаковки, мм	280x220x360	370x230x400	420x300x400	480x300x580	520x340x630

3. РАБОТА

3.1. Извлечь пресс-перфоратор из ящика. Внимательно проверить перфоратор и его комплектующие на отсутствие повреждений.

3.2. Подключить рукава высокого давления насоса к перфоратору с помощью БРС. Накладные гайки БРС должны быть закручены до упора.

3.3. Проверить работу перфоратора на холостом ходу. Для этого переключить распределитель на гидравлической станции или насосе в положение «выдвижения штока». Создать давление в гидросистеме либо кнопкой «ПУСК» на станции, либо рукояткой на насосе. После полного выдвижения штока переключить распределитель на маслостанции в положение «возврат

штока». После полного возврата штока выключить насос. Для предотвращения повреждения уплотнений на штоке, при возврате штока не допускается создавать давление более 200 бар.

3.4. Установить необходимые по диаметру пуансон и матрицу, прочно закрепив их на станине и рабочем поршне перфоратора. Расположить заготовку в рабочей зоне. Настроить упоры по толщине заготовки и произвести перфорацию, нагнетая давление в системе.

После того, как заготовка будет прошита, переключите распределитель маслостанции для возврата штока в исходное положение.

При перфорации тонких или узких шин и стальных полос, во время возврата штока, следует поместить между заготовкой и упорами перфоратора скобу, идущую в комплекте. Это требуется для предотвращения деформации заготовки и ее заклинивания на пуансоне.

При возврате штока также следует не допускать перекоса (наклона) заготовки, т.к. это может привести к заклиниванию заготовки на пуансоне или поломке пуансона (особенно пуансонов диаметром менее 13мм).

При работе соблюдайте элементарные правила техники безопасности.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации может появиться необходимость заточки матрицы или пуансона.

Следите за состоянием масла в насосе.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения для упакованных перфораторов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится перфоратор, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен.

При длительном хранении необходимо смазать его антикоррозийной смазкой.